

Mode opératoire standard

Type de réparation - 2K pour plastique
niveau de qualité - professionnel

Préparation de la surface



1. Laver à l'eau et au savon, bien essuyer. Vérifier le dommage, bien nettoyer le pourtour à l'aide d'une pâte à polir pour retirer toute contamination de la route.
2. Nettoyer la surface avec le "Solvent Wash" 368-0090.



3. MecPoncer la partie endommagée avec un papier P120, puis un P240.
4. Poursuivre le ponçage vers le rebord avec du papier plus fin, P600 puis P800.



5. Bien nettoyer avec le "Wax and Grease Remover" 368-0094.
6. Utiliser un tampon abrasif au pourtour. Masquer l'endroit à protéger pour l'application du promoteur d'adhésion.

Étape apprêt de remplissage



7. Appliquer une couche mince du promoteur d'adhésion pour plastique 368-0009 et laisser évaporer pendant 10 minutes, avant l'apprêt.
8. Activer l'apprêt 2K "Rapid Primer Filler" 368-0031, ajuster le jet et appliquer deux couches. Laisser évaporer 10 minutes entre les couches.



9. À une distance de 40 cm (16 po), sécher avec une lampe infrarouge à 800 watts pendant 20 minutes. Un pistolet à air peut être utilisé en alternance pour accélérer le séchage.

10. Appliquer une couche mince de couche guide 368-0100.

11. Poncer l'endroit.



12. Bien nettoyer la surface avec le "Wax and Grease Remover" 368-0094.
13. Poncer à l'aide d'une sableuse mécanique ou à la main les contours avec le P1000, le P2000 et le P3000.
14. Nettoyer une autre fois avec le "Wax and Grease Remover" 368-0094.

Couche de fond couche transparente / Étape Liant-raccord



15. Après avoir fait un panneau d'essai, faire l'application de la peinture à base d'eau.
16. Laisser évaporer. L'utilisation d'un pistolet à air est recommandée.
17. Appliquer 3-4 couches jusqu'à opacité.
18. Allouer un temps d'évaporation entre les couches, un pistolet à air peu être utilisé.



19. Activer le vernis 2K 368-0061 et faire l'essai du jet, appliquer une première couche sur la région peinte.

20. Allouer un temps d'évaporation.

21. Appliquer une seconde couche de vernis "Clear Glamour" 2K.



22. Faire suivre avec le liant-raccord 368-0093 dans la zone de transition.

23. Sécher pendant 20 minutes avec une lampe infrarouge à 800 watts à une distance de 40 cm (16 po).

24. Peut être poli.